

# Montageanleitung Zugband-Set

Rollladen mit Kurbelbedienung



Abschnitt	BA, BA-D oben, BA-T	BA-D unten	BK/BL, BW, BK-T
<b>1. Ausbau des kompletten Abschlussbleches</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 Schrauben, Verbindung Abschlussblech-Führungsschienen lösen</li> <li>- Zugbandsicherung, falls vorhanden, aufclippen</li> <li>- je 2 Schrauben der Führungsschienenbefestigung lösen</li> <li>- Führungsschienen abnehmen</li> <li>- Endstopfen aus Endschiene des Rollladenpanzers herausziehen</li> <li>- Abschlussblech ins Rauminnere bringen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletten Rollladen abbauen, dazu 6 Schrauben seitlich an den Führungsschienen lösen</li> <li>- Rollladen ins Rauminnere bringen</li> <li>- 4 Schrauben, Verbindung Abschlussblech-Führungsschienen lösen</li> <li>- Zugbandsicherung, falls vorhanden, aufclippen</li> <li>- je 2 Schrauben der Führungsschienen lösen</li> <li>- Führungsschienen abnehmen</li> <li>- Endstopfen aus Endschiene des Rollladenpanzers herausziehen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schraube der Zugbandsicherung herausdrehen, Teil ausclippen</li> <li>- 4 Schrauben, Verbindung Abschlussblech-Führungsschienen sowie Befestigungsschrauben des Abschlussbleches an den Fensterflügeln lösen</li> <li>- Abschlussblech im Knickpunkt des Fensters ablegen</li> <li>- Verschraubung Oberkasten-Führungsschiene lösen (2 Schrauben)</li> <li>- Oberkasten nach hinten ablegen</li> <li>- Endstopfen mit Federausgleichsmechanik aus Endschiene des Rollladenpanzers herausziehen</li> <li>- Abschlussblech ins Rauminnere bringen</li> </ul>
<b>2. Austausch der Einzelteile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stellringe links und rechts neben den Bandrollen lösen (falls vorhanden)</li> <li>- Stellschraube (S2) am Getriebe lösen (entfällt bei BA-D oben und BA-D unten)</li> <li>- Sechskantachse so weit verschieben, bis Bandrollen und Stellringe abgenommen werden können</li> <li>- Achtung! Lagerbuchsen (B) und Distanzteile (D) werden wieder verwendet</li> <li>- neuen Stellring aufstecken</li> <li>- neue einteilige Bandrollen (R) auf Achse aufstecken, dabei beachten:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stift der Bandrolle nach außen weisend</li> <li>2. Bandmarkierung an den beiden Zugbändern (ZU) nach innen weisend</li> <li>3. Einzusteckender Teil des Endstopfens (ES) nach innen (zum Panzer) weisend</li> <li>4. Zugband (ZU) vollständig abgewickelt (beidseitig gleich)</li> </ol> </li> <li>- Beide Bandrollen (R) ohne Versatz (Verdrehung) zueinander</li> <li>- Lagerbuchse (B) und Distanzteile (D) wieder einsetzen</li> <li>- Sechskantachse mittig ausrichten (entfällt bei BA-D unten und BA-D oben)</li> <li>- Sechskantachse bis zum Anschlag in das Getriebe schieben (nur bei BA-D unten und BA-D oben)</li> <li>- Stellschraube (S2) am Getriebe anziehen (entfällt bei BA-D unten und BA-D oben)</li> <li>- Bandrollen (R) nach außen schieben und Stellring festdrehen (nur handfest anziehen, Schraube nicht überdrehen) Bandrollen sollten axial ca. 1 mm Spiel haben</li> </ul>		
<b>3. Einbau des kompletten Abschlussbleches</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abschlussblech auf Fensterflügel ablegen, an Führungsschienenhaltern abgestützt</li> <li>- Endstopfen (ES) in Endschiene des Rollladenpanzers einstecken</li> <li>- Abschlussblech über Fensterflügel frei herabhängen lassen</li> <li>- Achtung! Bänder auf Verdrehung überprüfen, Markierung der Bänder als Orientierung benutzen</li> <li>- kontrollieren, ob beide Zugbänder (ZU) vollständig von der Bandrolle abgewickelt sind</li> <li>- Führungsschienen auf Oberkasten aufstecken und verschrauben</li> <li>- Zugbandsicherung, falls vorhanden, einsetzen</li> <li>- Abschlussblech auf Führungsschienen auflegen und verschrauben (4 Schrauben)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Endstopfen (ES) in Endschiene des Rollladenpanzers einstecken</li> <li>- Führungsschienen auf Oberkasten aufstecken und verschrauben. Achtung! Zugbänder nicht einklemmen</li> <li>- Zugbänder in Führungsschienen einlegen</li> <li>- Achtung! Bänder auf Verdrehung überprüfen, Markierung der Bänder als Orientierung benutzen</li> <li>- kontrollieren, ob beide Zugbänder (ZU) vollständig von der Bandrolle abgewickelt sind</li> <li>- Zugbandsicherung, falls vorhanden, einsetzen</li> <li>- Abschlussblech auf Führungsschienen auflegen und verschrauben (4 Schrauben)</li> <li>- kompletten Rollladen auf Fenster aufsetzen und verschrauben</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abschlussblech im Knickpunkt des Fensters ablegen</li> <li>- Endstopfen (ES) in Endschiene des Rollladenpanzers einstecken</li> <li>- Oberkasten auf Führungsschienen aufstecken und verschrauben. Achtung! Zugbänder nicht einklemmen</li> <li>- Zugbänder in Führungsschienen einlegen</li> <li>- Achtung! Bänder auf Verdrehung überprüfen, Markierung der Bänder als Orientierung benutzen</li> <li>- kontrollieren, ob beide Zugbänder (ZU) vollständig von der Bandrolle abgewickelt sind</li> <li>- Abschlussblech an Fensterflügel und Führungsschiene verschrauben</li> <li>- Zugbandsicherung einclippen und verschrauben</li> </ul>
<b>4. Probelauf</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rollladen bedienen, dabei Zugbandverlauf prüfen</li> <li>- Zugband darf nicht verdreht sein</li> <li>- Endschiene muss parallel zu Abschlussblech und Oberkasten fahren</li> </ul>		

# Ansicht Abschlussblech

Ausbau (alte Teile)

Einbau (neue Teile)

